

## Tjet Termal İnkjet Kodlama Makinaları Kartuş Kullanım Talimatı;

1/2 inch ve/veya 1 inch termal inkjet kodlama kartuşlarının kullanımı, bakımı ve korunması hakkında önemli bilgiler.

Termal inkjet kodlama sistemleri teknolojsi gereği baskı kartuşlarının kullanımında bazı prosedürler uygulanması gerekmektedir.

- 1- Kartuşunuzun kullanılmadığı zamanlarda muhakkak beraberinde verilen Clips ile korumalısınız. **Şekil -1**
- 2- Kartuş uzun süre kullanılmayacak ise Clips'i muhakkak takılmalı ve koruyucu metalize ambalajda oda sıcaklığında saklanmalıdır. 15° - 40° **Şekil -2**
- 3- Kartuşunuz ilk 5-10 basımda silik veya eksik baskı alabilir. **Şekil-3**
- 4- Silik ve/veya eksik baskıları açmak için öncelikli olarak boş bir kağıt üzerine baskılar yapın. Eğer sorun devam ediyor ise, sadece kağıt peçeteyi etil alkol türevi kimyasallar ile ıslatıp(Kolonya Yeterlidir) , kartuş ağzını tek yöne doğru çekerek temizleyin. **Şekil -4**
- 5- Silme işleminden sonra kartuş baskı nozzle'larını kontrol edip Nozzle temiz olduğundan emin olun. **Şekil- 5**
- 6- Tekrar baskı alın (**en üst DPI baskı seçeneği ile**) eğer hata devam ediyor ise yukarıdaki işlemleri tekrar edin.  
\*\* Not: Kartuş bitmeye yakın ve/veya bitmiş ise **Şekil-3'teki** gibi baskı sonuçları verebilir. Kartuşunuzun %20 seviyeden fazla olduğundan emin olun.

 <p>Clips</p> <p>Kartuş</p>		 <p>dropJET MAKİNE KİMYA JRT: 07.02.2022 JRT: 05.02.2024</p>
Şekil-1	Şekil-2	Şekil-3
	 <p>Nozzle'lar Kirli</p> <p>Noozle Temiz</p>	Kartuş için saklama ve kullanım koşulları: 1- 15-40 derece ortam sıcaklığı 2- Hava ile teması kesen Clips ve metalize ambalaj kullanımı 3- Düşme ve/veya darbe almasını engellenmeli.
Şekil-4	Şekil-5	